

*Молния*

—  
ПАСПОРТ  
EVOLUTION 3.0



- 1 – Часовая стрелка
- 2 – Секундная стрелка хронографа
- 3 – Минутная стрелка
- 4 – Малая секундная стрелка
- 5 – Минутная стрелка хронографа

- I – Нейтральное положение (не вытянута)
- II – Нейтральное положение 2 (наполовину вытянута)
- III – Положение для установки времени (полностью вытянута)
- 7 – Текущая дата
- Кнопка «А» и кнопка «В»

## ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ

**ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

Часы наручные EVOLUTION 3.0 представляют собой наручные часы с функцией хронографа с кварцевым механизмом, работающим от батареи.

### 1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III. При этом обратите внимание, чтобы секундная стрелка хронографа остановилась в положении 0. Вращением заводной головки по часовой стрелке установите текущее время. Верните заводную головку в исходное положение. Малая секундная стрелка придет в движение.

### 2. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение II. Вращением заводной головки по часовой стрелке установите текущую дату. Верните заводную головку в исходное положение.

**ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОИЗВОДИТЕ УСТАНОВКУ ДАТЫ В ПРОМЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ 21.00 И 01.00**

### 3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ

Хронограф (секундомер) – часы с дополнительной функцией, позволяющей измерять интервалы времени (секунды, минуты, часы). Включение режима секундомера и счетчика минут осуществляется верхней кнопкой «А» (СТАРТ). Ее повторное нажатие останавливает счетчик секунд и минут (СТОП). Нижняя кнопка «В» предназначена для обнуления показаний (ОБНУЛЕНИЕ).

**Сброс показаний хронографа** (в том числе после замены элемента питания).

Сброс показаний хронографа необходимо выполнить, когда секундная и/или минутная стрелка хронографа не возвращаются в положение НОЛЬ после сброса показаний хронографа, в том числе после замены элемента питания.

#### **Для сброса показаний хронографа необходимо:**

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III.

Нажатием на кнопку «А» установить секундную и/или минутную стрелку хронографа в положение НОЛЬ.

Верните заводную головку в исходное положение I.

**ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ «В» ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СЕКУНДОМЕРЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ**

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ

### 1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Часы имеют водонепроницаемость 10 АТМ, данная маркировка является условной и означает выдерживаемое часами давление в 10 атмосфер. Такие часы не боятся брызг, дождя, в них можно мыть руки. В часах можно плавать и их можно опускать в воду. Однако данные часы не предусмотрены для подводного плавания. Необходимо помнить, что в часах нельзя вытягивать заводную головку или нажимать кнопки управления, когда часы находятся во влажном состоянии.

### 2. БАТАРЕЯ

Срок службы батарейки рассчитан от 1 года до 4-х лет. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам вытянуть заводную головку в положение III. Это позволит продлить срок службы элемента питания. По истечении срока службы, батарейка должна быть немедленно извлечена и заменена в авторизованном сервисном центре.

### 3. УХОД

Рекомендуется регулярно чистить часы (за исключением кожаного и силиконового ремешков) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором.

#### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, немедленно проверьте их состояние в авторизованном сервисном центре.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Не допускайте грубого обращения с часами (удары, падения и пр.).
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Часы должны храниться в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и пр. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Сапфировое стекло достаточно крепкое, но может треснуть, если часы уронить или ударить.
- Избегайте хранения часов вместе с драгоценными украшениями, так как бриллианты могут повредить сапфировое стекло.

- Храните часы в отдельной, лучше специальной коробке, оббитой изнутри мягким защитным материалом.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр корпуса	42 мм
Материал корпуса	Сталь 316L
Ширина ремешка	22 мм
Материал ремешка	Натуральная кожа
Тип стекла	Сапфировое стекло
Точность хода при нормальной температуре	+/- 20 секунд в месяц
Механизм	Кварцевый, Miyota 6S21-00Z
Функции	Учет времени в часах, минутах, секундах; счетчик на 60 мин; Секундомер; Дата.
Срок службы батареи	4 года

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у уполномоченного торгового представителя.

Гарантия производителя составляет 1 (один) год с момента продажи изделия. Гарантия распространяется на дефекты и погрешности материалов и сборки. В случае неполадки в течение гарантийного срока, производитель обязуется абсолютно бесплатно устранить любые недостатки и/или неисправности. В случае, если ремонт

не сможет восстановить качество часов, производитель гарантирует замену часов такими же, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт должен проводиться только в авторизованных сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров предоставляются уполномоченным торговым представителем.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

### Гарантия не распространяется на:

- стекло и ремешок;
- дефекты часов, возникшие в результате их использования (например, царапины на стекле, изменение в цвете и/или материале неметаллических ремней и браслетов и т.д.);
- любое повреждение на любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и пр.);
- любой несанкционированный ремонт или самостоятельное вмешательство в конструкцию часов и/или их внешний вид означают автоматическое снятие данных часов с гарантийного обслуживания;
- попадание влаги внутрь часов по причине использования их под водой с незафиксированной заводной головкой.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Все гарантийные заявки на ремонт должны сопровождаться гарантийным талоном, заполненным как покупателем, так и продавцом данных часов.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

### ПРОДАВЕЦ

Наименование  
торговой организации \_\_\_\_\_

Адрес и телефон  
торговой организации \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ ПОКУПАТЕЛЬ

С условиями эксплуатации ознакомлен и согласен.  
Претензий по внешнему виду и работоспособности часов не имею.

**ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН  
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА!**

\_\_\_\_\_  
Наименование авторизованного сервисного центра

**Выполнены следующие работы по устранению неисправностей:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сотрудник  
сервисного центра

Дата

\_\_\_\_\_  
(Подпись, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, ФИО)

Владелец

Дата

\_\_\_\_\_  
(Подпись, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, ФИО)

454091, Российская Федерация,  
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25

[www.molnija](http://www.molnija)

***Молния***